

水抜き栓の操作方法

一般的な水抜き操作方法です。

ご家庭によって、電動水抜き栓・遠隔式水抜き栓等も設置されていますのでご確認ください。水抜き栓は、凍結防止のために、水道管内の水を抜く構造になっています。水抜き栓を開ける場合も、閉める場合も、水抜き栓をまわすと水が噴き出しますが、びっくりしないで止まるまで、全開・全閉してください。なお、中途半端にまわした状態だと水が噴き出し続けます。噴き出した水の使用料金は、全額お客様の負担となりますのでご注意ください。

1. 水抜き栓を閉める方向（右回り）へ全閉します。
2. 建物および敷地内の水はすべて止まります。

